

UART1_pin_map (J8)

Pin No.	signal	用途	備考
1	NC	未使用	
2	RX	外部U A R T 1 __ R X信号	信号レベル0 V - 3. 3 V
3	TX	外部U A R T 1 __ T X信号	信号レベル0 V - 3. 3 V
4	RTS	外部U A R T 1 __ R T S信号	信号レベル0 V - 3. 3 V
5	CTS	外部U A R T 1 __ C T S信号	信号レベル0 V - 3. 3 V
6	GND	グラウンド	

UART2_pin_map (J1)

Pin No.	signal	用途	備考
1	+5 V	電源5 V	外部供給5 V
2	TX	外部U A R T 2 __ T X信号	信号レベル0 V - 5 V
3	RX	外部U A R T 2 __ R X X信号	信号レベル0 V - 5 V
4	GND	グラウンド	